

## 【サーマルプリンターの印刷設定の変更方法】


※画面は「東芝テック B-EV4-G」の例を説明しております。その他のサーマルプリンタも同様にプリンタドライバの用紙サイズ等を微調整します。

### ■ 対象となる送り状


- ・ ゆうパックサーマル(共用・L版)(ユ00572)

### ■ サーマルプリンターの変更方法


- ① コントロールパネル ⇒ デバイスとプリンター よりお使いのサーマルプリンターの「印刷設定」を選択します。



- ② 「用紙」タブを選択し、ズレてしまう用紙名を選択し、「編集」ボタンを押下します。



- ③「有効印字サイズ」の「高さ」項目を変更します。  
高さを「250mm」とします。



- ④ 上下左右の印字位置がズレる場合は、ゆうプリRの「プリンタ設定」画面で上部・左部余白設定を行ってください。
- ⑤ 上記方法で改善しない場合、送り状サポートセンター(0570-064-389)にお問い合わせください。